

# *5VP* 02LC-sl

# INSTRUCTION SHEET 安裝說明 安装说明

BILGI DÖKÜMANI


- ▲ Load Cell Module
- ▲ Load Cell 秤重模組
- ▲ Load Cell 秤重模块
- ▲ Load Cell Modülü



Thank you for choosing Delta's DVP series PLC. Delta releases DVP02LC-SL load cell module of weight measurement function. DVP02LC-SL provides 24-bit resolution applicable for 4-wire or 6-wire load cells with various eigenvalues. Therefore, the response time can be adjusted in coordination with each other according to users' needs. On this basis, the market requirements on weight measurement can easily be met.


- This instruction sheet provides introductory information on electrical specifications, general specifications, installation and wiring.
- This is an OPEN TYPE I/O module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required to open the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- ✓ DO NOT connect the input AC power supply to any of the I/O terminals; otherwise
  serious damage may occur. Check all the wiring again before switching on the power.
  Make sure the ground terminal ⊕ is correctly grounded in order to prevent
  electromagnetic interference.

#### Product Profile & Dimensions




Mounting hole of the I/O module	2. DIN rail mounting slot (35mm)
3. I/O module connection port	4. I/O module clip
5. Status indicator (POWER, RUN, ERROR and L.V)	6. Function status indicator (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O terminals	8. RS-232 port
9. Mounting slot clip	10. RS-485 port
11 DC power input	

### ■ I/O Terminal Layout



# ■ External Wiring



Note 1: Please connect the  $oldsymbol{\Phi}$  terminal on both the power module and Load Cell module to the system earth point and ground the system contact or connect it to the cover of power distribution cabinet.

# ■ Electrical Specifications

Load cell module	Voltage output			
Rated power supply voltage/ power consumption	24 VDC (-15 to +20%) / 3W			
Voltage Boundary	18 to 31.2 VDC			
Max. current consumption	125 mA			
Input signal range	± 40 mVDC			
Sensibility	+5 VDC +/-10%			
Internal resolution	24 bits			
Communication port	RS-232, RS-485			
Applicable sensor type	4-wire or 6-wire strain gauge			
Temperature coefficient span	≤ ± 50 ppm/K v. E			
Temperature coefficient zero point	≤ ± 0.4 μV/K			
Linearity error	≤ 0.02%			
Response time	2, 10, 20, 40, 80 ms × channels			
4 measuring ranges	0 to 1 mV/V, 0 to 2 mV/V, 0 to 4 mV/V, 0 to 6mV/V			
Max. distance for connecting to load cell	100 M			
Max. current output	5 VDC * 300 mA			
Permitted load cell resistance	40 to 4,010 Ω			
Common mode rejection (CMRR @50/60 Hz)	≥100dB			
Dynamic value filter	Setting range: K1 to K5			
Average value filter	Setting range: K1 to K100			
Isolation method	500 VAC between digital circuits and Ground 500 VAC between analog circuits and Ground 500 VAC between analog circuits and digital circuits			

Load cell module	Voltage output
Series connection to DVP-PLC MPU	Connectable to the left side of MPU, numbered from 100 to 107 according to the position of module from the closest to farthest to MPU.
Operation / storage temperature	Operation: 0 to 55°C (temp.), 50 to 95% (humidity), pollution degree 2 Storage: -25 to 70°C (temp.), 5 to 95% (humidity)
Vibration / shock immunity	International standards: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- Complying with DIN1319-1, the tolerance of measured value should be ≤ 0.05% under 20°C + 10K temperature range.
- When the corrected ambient temperature and the actual temperature have a difference of more than 10°C, it is suggested that you re-correct it.

# ■ Control Register

CR#	Add.	Α	ttrib.	Register name	Explanation
#0	H1000	0	R	Model name	Set up by the system: DVP02LC-SL model code = H'4206
#1	H1001	0	R	Firmware version	Display the current firmware version in hex.
#2	H1002	0	R/W	Characteristic value	Mode 0 (H'0000): 1 mV/V Mode 1 (H'0001): 2 mV/V, default Mode 2 (H'0002): 4 mV/V Mode 3 (H'0003): 6 mV/V
#3	H1003	0	R/W	Reaction time for measurement	Mode 0 (H'0000): 2 ms Mode 1 (H'0001): 10 ms Mode 2 (H'0002): 20 ms Mode 3 (H'0003): 40 ms Mode 4 (H'0004): 80 ms, default
#4	H1004	0	R	Average value of all channels	Sum up CH1 average value and CH2 average value and equalize them. Equation: (CH1 average value + CH2 average value)/2
#6	H1006	х	R/W	CH1 to CH2 read tare weight	Read present average value as tare weight value bit0: CH1; bit1: CH2; bit2 to bit15: reserved
#7	H1007	0	R/W	CH1 to CH2 gross/net weight	Display present weight as Gross (K0) or Net (K1). bit0 to bit3: CH1; bit4 to bit7: CH2; bit8 to bit15: reserved.  Take CH1 for example: bit3 to bit0 = 0000, gross; bit3 to bit0 = 0001, net; bit3 to bit0 = 1111, channel disabled.
#8	H1008	0	R/W	CH1 tare weight	The user can write in the weight or read it by commands.
#9	H1009	0	R/W	CH2 tare weight	Default: K0; Range: -K32,768 to K32,767.
#10	H100A	0	R/W	CH1 average times	Default: K10; Range: K1 to K100. When the set value exceeds the range, it will
#11	H100B	0	R/W	CH2 average times	automatically be changed to K1 or K100.
#12	H100C	Х	R	CH1 average weight	Display average weight.
#13	H100D	Х	R	CH2 average weight	Display average weight.
#14	H100E	Х	R	CH1 present weight	Display present weight.
#15	H100F	Х	R	CH2 present weight	Display present weight.
#16	H1010	0	R/W	CH1 standstill times	Default: K5
#17	H1011	0	R/W	CH2 standstill times	Range: K1 to K500

CR#	Add.	Attrib.		Register name	Explanation		
#18	H1012	0	R/W	CH1 standstill range	Default: K10		
#19	H1013	0	R/W	CH2 standstill range	Range: K1 to K10,000		
#20	H1014	0	R/W	CH1 decimal place	Default: K2		
#21	H1015	0	R/W	CH2 decimal place	Range: K1 to K4		
#22	H1016	0	R/W	CH1 unit of measurement			
#23	H1017	0	R/W	CH1 unit of measurement	Enter max. 4 ASCII words. CR#22, CR#24: High word		
#24	H1018	0	R/W	CH2 unit of measurement	CR#23, CR#25: Low word		
#25	H1019	0	R/W	CH2 unit of measurement			
#26	H101A	x	R/W	Weight correction command	For the user to correct the weight. Default: H'0000 H'0001: CH1 Reset to zero command H'0002: CH1 Weight base point command H'0003: CH2 Reset to zero command H'0004: CH2 Weight base point command		
#33	H1021	0	R/W	CH1 weight base point	For CR#33 to CR#34 default = K1,000; Range: K-32,768 to K32,767 Steps for correction: Take CH1 for example 1: Place no weights on the load cell 2: Set up CR#26 command = "H'0001"		
#34	H1022	0	R/W	2: Set up CR#26 command = "H'0001" 3: Place standard weights on load cell 4: Write the weight of the weights on the into CR#33. 5: Set up CR#26 command = "H'0002"			
#35	H1023	0	R	CH1 max. weight	Set up the max. weight. When the measured		
#36	H1024	0	R	CH2 max. weight	value exceeds the set value, error codes will be recorded.		
#37	H1025	0	R/W	Upper limit for CH1 zero point check	Reference for reset to zero. When the weight is within this range, the status code will be set to "zero bit", indicating the current zero		
#38	H1026	0	R/W	Upper limit for CH2 zero point check	weight status. Default: K10 Range: K-32,768 to K32,767		
#39	H1027	0	R/W	Lower limit for CH1 zero point check	Reference for reset to zero. When the weight is within this range, the status code will be set to "zero bit", indicating the current zero		
#40	H1028	0	R/W	Lower limit for CH2 zero point check	weight status. Default: K-10 Range: K-32,768 to K32,767		
#41	H1029	x	R/W	Saving set value (H'5678)	Save the present set value and write all the set values into the internal Flash for use next time DVP02LC-SL is switched on. H0: No action, Default H'FFFF: Saving is successful H'5678: Write to internal Flash When H'5678 is written in, all set values will be saved in Flash. When the saving is completed, CR#41 will become H'FFFF. If the value written in is not H'5678, it will automatically return to H0, e.g. write K1 into CR# to return to K0.		

CR#	Add.	Α	ttrib.	Register name	Explanation
#43	H102B	Х	R/W	CH1 filter percentage	Default: K2
#44	H102C	Х	R/W	CH2 filter percentage	Range: K1 to K5 (Unit: 10%)
#45	H102D	х	R/W	CH1 filter average value	Display average weight after filtering.
#46	H102E	×	R/W	CH2 filter average value	Condition to enable filter: average time ≥ 30
#50	H1032	×	R	Status code	b0 (H'0001): CH1 zero weight (empty) b1 (H'0002): CH2 zero weight (empty) b2 (H'0004): CH1 exceeds max. weight (overload) b3 (H'0008): CH2 exceeds max. weight (overload) b4 (H'0010): CH1 stable measured value b5 (H'0020): CH2 stable measured value b6 ~ b15: Reserved
#51	H1033	х	R	Error code	Store all the error statuses. See "Error Code Table" below. Default: H'0000
#52	H1034	0	R/W	RS-232 node address	
#53	H1035	0	R/W	RS-232 communication setting	For CR#52, CR#54 default = 1 Range: K1 to K255
#54	H1036	0	R/W	RS-485 node address	For CR#53, CR#55 default = H'0000; Range: ASCII, 9600, 7, E, 1. See "Communication"
#55	H1037	0	R/W	RS-485 communication setting	Format Table" below.

Symbols: O means latched. X means not latched.

R means can read data. W means can write data.

#### ▲ Error Code Table for CR#51:

bit	Content	Error	bit	Content	Error
b0	K1 (H'0001)	Power supply abnormality	b1	K2 (H'0002)	Hardware abnormality
b2	K4 (H'0004)	CH1 conversion error	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN voltage error
b4	K16 (H'0010)	CH2 conversion error	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN voltage error
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	Reserved			

Note: Every error status is decided by its corresponding bit, so there might be more than 2 error statuses occurring at the same time. 0 refers to no error; 1 refers to error occurring.

#### ▲ Communication Format Table for CR#53, CR#55:

bit15	bit14~bit8 bit7 bit6			bit5	bit4	bit3	bit2		bit1	bit0
ACSII/RTU	Reserved	eserved Baud			drate Data length		Stop bit		Pa	rity
Description										
bit15	ACSII/RTU		0	ASCII		1	RTU	J		
	Baudrate			0	9,600	9,600 bps		19,200 bps		
bit7~bit4				2	38,400 bps		3	57,600 bps		
		4	115,20	0 bps	5	Else	none			
bit3	Data length	(RTU =	8 bits)	0	7		1	8		
bit2	Stop bit	0	1 bit		1	2 bi	ts			
bit1~bit0	Parity.	Desite		0	Even		1	Odd	i	
טונוי-טונט	Parity			2	None		3	None		

感謝您採用台達 DVP 系列產品。台達再度推出 Load Cell 秤重量測模組 DVP02LC-SL。 DVP02LC-SL 提供 24 bit 高解析度,可適用 4 或 6 線式的多種特徵值 Load Cell,可配合客戶需求進行反應速度的搭配調整,輕易地滿足目前荷重應用市場上的全面需求。

- ★ 請在使用之前,詳細閱讀本使用說明書。
- ★ 實施配線前,務必關閉電源。於輸入電源切斷後,一分鐘之內,請勿觸摸內部電路。
- 本機爲開放型(OPEN TYPE)機殼,因此使用者使用本機時,必須將之安裝於具防塵、 防潮及母於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施(如:特殊之工具 或鑰匙才可打開)防止非維護人員操作或意外衝擊本體,造成危險及損壞。
- 交流輸入電源不可連接於輸入/出信號端,否則可能造成嚴重損壞,請在上電之前再次確認電源配線,並請勿在上電時觸摸任何端子。
- ★ 本體上之接地端子 ④ 務必正確的接地,可提高產品抗雜訊能力。
- ★ 端子螺絲扭力為 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs), 並請使用 60/75°C 銅導線。

### ■ 產品外觀尺寸與部位介紹

詳細圖示請參閱英文版頁碼 1 之[Figure 1],單位:mm。

1. I/O 模組定位孔	2. DIN 導軌槽 (35mm)
3. I/O 模組連接埠	4. I/O 模組固定扣
5. 電源、運行、錯誤及低電壓指示燈 (POWER, RUN, ERROR, L.V)	6. 通道淨重、零點、最大值、穩定功能狀態 燈 (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O 端子	8. RS-232 通訊埠
9. DIN 軌固定扣	10. RS-485 通訊埠
11. 雷源輸入口	_

### ■ 輸入/輸出端子台配置

請參閱英文版頁碼 1 之端子配置圖,在此語言版本省略說明。

### ■ 外部配線

詳細圖示請參閱英文版頁碼 2 之[Figure 2]。

註 1:請將電源模組之⊕ 端及 Load Cell 秤重量測模組之⊕ 端連接到系統接地點,再將系統接點作第三種接地或接到配電箱之機殼上。

### ■ 規格

Load cell 模組	電壓輸出
電源額定電壓 / 消耗功率	24 VDC (-15 ~ +20%) / 3W
電壓範圍	18 ~ 31.2 VDC
最大消耗電流	125 mA
輸入訊號範圍	±40 mVDC
感測度	+5 VDC +/-10%
內部解析度	24 bits
通訊介面	RS-232, RS-485
適合感應器形式	4 線制或 6 線制荷重單元(Load Cell)
溫度係數擴展	≤ ± 50 ppm/K v. E
溫度係數偏移	≤ ± 0.4 µV/K
線性誤差	≤ 0.02%

Load cell 模組	電壓輸出
反應時間	2, 10, 20, 40, 80 ms × 通道數
適用 Load Cell 特徵值	0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V
連接 Load Cell 最大距離	100 公尺
最大輸出電流	5 VDC * 300 mA
允許負載能力	40 ~ 4,010 Ω
共模拒斥比 (CMRR @50/60 Hz)	100dB以上
動態値濾波	可設定範圍 K1 ~ K5
平均功能	可設定範圍 K1 ~ K100
隔離方式	數位電路與接地之間:500 VAC 類比電路與接地之間:500 VAC 類比電路與數位電路之間:500 VAC
與 DVP-PLC 主機 連接說明	連接於主機左側,模組編號依靠近主機之順序自動編號由 100 到 107。
操作 / 儲存環境	操作: $0 \sim 55^{\circ}C$ (溫度), $50 \sim 95\%$ (濕度),污染等級 2 儲存: $-25 \sim 70^{\circ}C$ (溫度), $5 \sim 95\%$ (濕度)
耐振動 / 衝擊	國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- ❖ 符合 DIN1319-1 在量測範圍最終值為 20°C + 10K 的錯誤極限需 ≤ 0.05%。
- ❖ Load Cell 校正環境溫度與實際操作溫度相差 10°C 以上時,建議重新校正以獲得最佳精確值。

# ■ 控制暫存器 CR

CR#	位址	屬性		暫存器名稱	說明			
#0	H1000	0	R	機種型號	系統內定, DVP02LC-SL 機種代碼 = H'4206			
#1	H1001	0	R	韌體版本	16 進制,顯示目前韌體版本			
#2	H1002	0	R/W	特徵値	模式 0 (H'0000): 1 mV/V 模式 1 (H'0001): 2 mV/V,預設值。 模式 2 (H'0002): 4 mV/V 模式 3 (H'0003): 6 mV/V			
#3	H1003	0	R/W	量測反應時間	模式 0 (H'0000): 2 ms 模式 1 (H'0001): 10 ms 模式 2 (H'0002): 20 ms 模式 3 (H'0003): 40 ms 模式 4 (H'0004): 80 ms,預設值。			
#4	H1004	0	R	總通道平均值	以 CH1 平均值及 CH2 平均值做加總平均 計算式:( CH1 平均值 + CH2 平均值 ) ÷ 2			
#6	H1006	X	R/W	CH1 ~ CH2 皮重讚取	讀取目前的平均值做爲皮重的重量值 bit0:CH1。bit1:CH2。bit2~bit15:保留。			
#7	H1007	0	R/W	毛重/浄重顯示設定	選擇目前重量顯示爲毛重(K0) 或淨重(K1) bit0-bit3: CH1 * bit4-bit7: CH2 * bit8-bit15: 保留 * 以 CH1 說明: bit3-bit0=0000 * 毛重 * bit3-bit0=0001 *			
#8	H1008	0	R/W	CH1 皮重重量值	使用者可自行寫入或由指令讀取皮重。			
#9	H1009	0	R/W	CH2 皮重重量値	預設值 K0,設定值範圍 K-32768 ~ K32767。			
#10	H100A	0	R/W	CH1 平均次數	設定範圍在 K1 ~ K100,預設值 K10。 設定值超過範圍時,則自動變更爲臨界值 K1			
#11	H100B	0	R/W	CH2 平均次數	或 K100。			

CR#	位址	Ā	勇性	暫存器名稱	說明
#12	H100C	Х	R	CH1 平均重量	平均重量値顯示
#13	H100D	Х	R	CH2 平均重量	十月里里但線小
#14	H100E	Х	R	CH1 現在重量	現在重量値顯示
#15	H100F	Χ	R	CH2 現在重量	- 現任里里世線小
#16	H1010	0	R/W	CH1 穩定檢查次數	預設値 K5,設定値範圍 K1 ~ K500。
#17	H1011	0	R/W	CH2 穩定檢查次數	頂設順 K5,設定順範圍 K1 ~ K500。
#18	H1012	0	R/W	CH1 穩定檢查範圍	預設値 K10,設定値範圍 K1 ~ K10000。
#19	H1013	0	R/W	CH2 穩定檢查範圍	10000 KIO KIENER KI KIOOO
#20	H1014	0	R/W	CH1 小數點位數設定	   設定範圍在 K1 ~ K4,預設値 K2。
#21	H1015	0	R/W	CH2 小數點位數設定	放定範圍化 14 JAKIE 12
#22	H1016	0	R/W	CH1 重量量測單位	ASCII 輸入,最多四個字元。
#23	H1017	0	R/W	CH1 重量量測單位	CR#22, CR#24 爲 high word
#24	H1018	0	R/W	CH2 重量量測單位	CR#23, CR#25 爲 low word
#25	H1019	0	R/W	CH2 重量量測單位	
#26	H101A	X	R/W	調校重量指令	使用者調校重量使用,預設值 H'0000。 H'0001:CH1 歸零指令 H'0002:CH1 砝碼基點指令 H'0003:CH2 歸零指令 H'0004:CH2 砝碼基點指令
#33	H1021	0	R/W	CH1 砝碼基點重量	CR#33 ~ CR#34 預設値 K1000,設定値範圍 K-32768 ~ K32767。 使用者調整步驟:以 CH1 說明 Step1:荷重單元(Load Cell)上不放任何砝碼
#34	H1022	0	R/W	CH2 砝碼基點重量	Step2: CR#26 設定調整指令為"H'0001" Step3: 荷重單元(Load Cell)上加上標準砝碼 Step4: 將目前底盤上的砝碼重量寫入 CR#33 Step5: CR#26 設定調整指令為"H'0002"
#35	H1023	0	R	CH1 重量上限	使用者可設定最大重量值,當量測值超出設定
#36	H1024	0	R	CH2 重量上限	值時會記錄錯誤碼。
#37	H1025	0	R/W	CH1 零點判斷檢查範 圍上限	歸零狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,狀態碼會設定爲歸零位元(zero bit),表示目前是
#38	H1026	0	R/W	CH2 零點判斷檢查範 圍上限	空載狀態。 預設値 K10,設定値範圍 K-32768 ~ K32767。
#39	H1027	0	R/W	CH1 零點判斷檢查範 圍下限	歸零狀態判斷參考,當重量值在此範圍內,狀態碼會設定爲歸零位元(zero bit),表示目前是
#40	H1028	0	R/W	CH2 零點判斷檢查範 圍下限	空載狀態。 預設値 K-10,設定値範圍 K-32768 ~ K32767。
#41	H1029	×	R/W	儲存設定値 (H'5678)	儲存目前設定值,將目前所有設定值寫入內存 Flash,以待下次開機便用。 H0:不動作,預設值 HFFFFF:儲存成功 HF5678:寫入內存 寫入 HF5678 時會將所有設定值儲存於 Flash 中,當儲存完成後、CR#41 為 HFFFF。若寫 入值不爲 HF5678,則自動回復爲 H0。例如 CR# 寫入 K1,會回復爲 K0。
#43	H102B	Х	R/W	CH1 濾波比例設定	預設値 K2, 設定値範圍 K1 ~ K5( 單点: 10%)-
#44	H102C	Х	R/W	CH2 濾波比例設定	預設値 K2,設定値範圍 K1~K5(單位:10%)。
#45	H102D	Х	R/W	CH1 濾波平均值	濾波後平均重量顯示
#46	H102E	Х	R/W	CH2 濾波平均值	濾波功能啓動條件:當平均次數≥30。

CR#	位址	Ā	爵性	暫存器名稱	說明					
#50	H1032	×	X R 狀態代碼		b0 (H'0001): CH1 零點重量 (空載) b1 (H'0002): CH2 零點重量 (空載) b2 (H'0004): CH1 超出重量上限 (超載) b3 (H'0008): CH2 超出重量上限 (超載) b4 (H'0010): CH1 量測值穩定 b5 (H'0020): CH2 量測值穩定 b6 ~ b15: 保留					
#51	H1033	Х	R	錯誤代碼	儲存所有錯誤狀態的資料暫存器,請參照錯誤 資訊表,預設值爲 H'0000。					
#52	H1034	0	R/W	RS-232 站號	CR#52、CR#54 預設值 K1,設定值範圍					
#53	H1035	0	R/W	RS-232 通訊格式	K1~K255 •					
#54	H1036	0	R/W	RS-485 站號	CR#53、CR#55 通設格式,預設值 H'0000, 設定値範圍 ASCII, 9600, 7, E, 1,請參照通訊					
#55	H1037	037 O R/W RS-485 通訊格式			格式資訊表。					
符號	定義: O	表	示爲保	持型。X 表示爲非保持型	ý 。					

R表示為可讀取資料。W表示為可寫入資料。

#### ※ CR#51 錯誤狀態表:

bit	內容值	錯誤狀態	bit	內容値	錯誤狀態	
b0	K1 (H'0001)	電源異常	b1	K2 (H'0002)	硬體故障	
b2	K4 (H'0004)	CH1 轉換錯誤	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN 電壓錯誤	
b4	K16 (H'0010)	CH2 轉換錯誤	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN 電壓錯誤	
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	保留				

●註:每個錯誤狀態由相對應之位元決定,有可能會同時產生兩個以上之錯誤狀態,0代表 正常無錯誤,1代表有錯誤狀態產生。

#### ※ CR#53、CR#55 通設格式:

bit15	bit14~bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2		bit1	bit0		
ACSII/RTU	保留		串列傳	輸速率		資料長度	停止	位元 同位元				
			[	Descrip	tion							
bit15	ACSII/RTU			0	ASCII		1	RTU				
				0	9,600	bps	1	19,200 bps				
bit7~bit4	串列傳輸速率		2	38,400	) bps	3	57,600 bps					
				4	115,20	00 bps	5	Else none				
bit3	資料長度 (R	TU = 8	bits)	0	7		1	8				
bit2	停止位元	0	1 bit		1 2 bits		ts					
bit1~bit0	E14=	=u.→			Even	Even		1 Odd				
טונ ו~טונט	同位元			2	None		3 None					

感谢您采用台达 DVP 系列产品。台达再度推出 Load Cell 秤重测量模块 DVP02LC-SL。 DVP02LC-SL 提供 24 bit 高分辨率,可适用 4 或 6 线式的多种特征值 Load Cell,可配合 客户需求进行反应速度的搭配调整,轻易地满足目前荷重应用市场上的全面需求。

- ★ 请在使用之前,详细阅读本使用说明书。
- ★ 实施配线前,务必关闭电源。于输入电源切断后,一分钟之内,请勿触摸内部电路。
- 本机为开放型(OPEN TYPE)机壳,因此使用者使用本机时,必须将其安装于具防尘、 防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施(如:特殊的工具 或钥匙才可打开)防止非维护人员操作或意外冲击本体,造成危险及损坏。
- ✓ 交流输入电源不可连接于输入/出信号端,否则可能造成严重损坏,请在上电之前再次确认电源配线。请勿在上电时触摸任何端子。本体上的接地端子 ④ 务必正确的接地,可提高产品抗干扰能力。
- ₩ 端子螺丝扭力为 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs),并请使用 60/75°C 铜导线。

### ■ 产品外观尺寸与部位介绍

详细图示请参阅英文版页码 1 之[Figure 1],单位: mm。

1. I/O 模块定位孔	2. DIN 导轨槽 (35mm)
3. I/O 模块连接端口	4. I/O 模块固定扣
5. 电源、运行、错误及低电压指示灯 (POWER, RUN, ERROR, L.V)	6. 近道净重、零点、最大值、稳定功能状态 灯 (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O 端子	8. RS-232 通讯端口
9. DIN 轨固定扣	10. RS-485 通讯端口
11. 电源输入口	

## ■ 输入/输出端子台配置

请参阅英文版页码1之端子配置图,在此语言版本省略说明。

### ■ 外部配线

详细图示请参阅英文版页码 2 之[Figure 2]。

注 1: 请将电源模块的 端及 Load Cell 秤重测量模块的 端连接到系统接地点,再将系统 接点作第三种接地或接到配电箱的机壳上。

#### ■ 规格

Load cell 模块	电压输出
电源额定电压/消耗功率	24VDC (-15% ~ +20%) / 3W
电压范围	18 ~ 31.2 VDC
最大消耗电流	125 mA
输入讯号范围	±40 mVDC
感测度	+5 VDC +/-10%
内部分辨率	24 bits
通讯接口	RS-232, RS-485
适合感应器形式	4 线制或 6 线制荷重单元(Load Cell)
温度系数扩展	≤ ± 50 ppm/K v. E
温度系数偏移	$\leq$ ± 0.4 $\mu$ V/K
线性误差	≤ 0.02%

Load cell 模块	电压输出
响应时间	2, 10, 20, 40, 80 ms× 通道数
适用 Load Cell 特征值	0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V
连接 Load Cell 最大距离	100 公尺
最大输出电流	5 VDC * 300 mA
允许负载能力	$40 \sim 4,010~\Omega$
共模拒斥比 (CMRR @50/60 Hz)	100dB 以上
动态值滤波	可设定范围 K1 ~ K5
平均功能	可设定范围 K1~K100
隔离方式	数字量电路与接地之间: 500 VAC 模拟量电路与接地之间: 500 VAC 模拟量电路与数字量电路之间: 500 VAC
与 DVP-PLC 主机 连接说明	连接于主机左侧,模块编号依靠近主机之顺序自动编号由 100 到 107。
操作 / 储存环境	操作: $0 \sim 55^{\circ}C$ (温度), $50 \sim 95\%$ (湿度), 污染等级 2 储存: $-25 \sim 70^{\circ}C$ (温度), $5 \sim 95\%$ (湿度)
耐振动 / 冲击	国际标准规范 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- ❖ 符合 DIN1319-1 在测量范围最终值为 20°C + 10K 的错误极限需 ≤ 0.05%。
- ❖ Load Cell 校正环境温度与实际操作温度相差 10°C 以上时,建议重新校正以获得最佳精确值。

# ■ 控制寄存器 CR

CR#	位址	J	属性	寄存器名称	说明			
#0	H1000	0	R	机种型号	系统内定, DVP02LC-SL 机种代码 = H'4206			
#1	H1001	0	R	韧体版本	16 进制,显示目前韧体版本			
#2	H1002	0	R/W	特征值	模式 0 (H'0000): 1 mV/V 模式 1 (H'0001): 2 mV/V, 默认值。 模式 2 (H'0002): 4 mV/V 模式 3 (H'0003): 6 mV/V			
#3	H1003	0	R/W	测量反应时间	模式 0 (H'0000): 2 ms 模式 1 (H'0001): 10 ms 模式 2 (H'0002): 20 ms 模式 3 (H'0003): 40 ms 模式 4 (H'0004): 80 ms, 默认值。			
#4	H1004	0	R	总通道平均值	以 CH1 平均值及 CH2 平均值做加总平均 计算式: ( CH1 平均值 + H2 平均值 ) ÷ 2			
#6	H1006	Х	R/W	CH1~CH2 皮重读取	读取目前的平均值做为皮重的重量值 bit0: CH1。bit1: CH2。bit2 ~ bit15: 保留。			
#7	H1007	0	R/W	毛重 / 净重显示设定	选择目前重量显示为毛重(K0) 或净重(K1) bit0-bit3: CH1. bit4-bit7: CH2. bit8-bit15: 保留。以CH1 说明: bit3-bit0=0000, 毛重。 bit3-bit0=0001, 净重。bit3-bit0=1111, 关闭 通道。			
#8	H1008	0	R/W	CH1 皮重重量值	使用者可自行写入或由指令读取皮重。			
#9	H1009	0	R/W	CH2 皮重重量值	默认值 K0,设定值范围 K-32768~ K32767。			
#10	H100A	0	P/W CH1 平均次数		设定范围在 K1~K100, 默认值 K10。 设定值超过范围时,则自动变更为临界值 K1			
#11	H100B	0	R/W	CH2 平均次数	或定值超过范围时,则目列变更为临养值或 K100。			

CR#	位址	Į,	民性	寄存器名称	说明
#12	H100C	Х	R	CH1 平均重量	
#13	H100D	Х	R	CH2 平均重量	平均重量值显示
#14	H100E	Х	R	CH1 现在重量	77.4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
#15	H100F	Х	R	CH2 现在重量	- 现在重量值显示
#16	H1010	0	R/W	CH1 稳定检查次数	White Me the Ment Henry
#17	H1011	0	R/W	CH2 稳定检查次数	默认值 K5,设定值范围 K1 ~ K500。
#18	H1012	0	R/W	CH1 稳定检查范围	默认值 K10,设定值范围 K1~K10000。
#19	H1013	0	R/W	CH2 稳定检查范围	款认值 K10, 反定值范围 K1 ~ K10000。
#20	H1014	0	R/W	CH1 小数点位数设定	设定范围在 K1 ~ K4, 默认值 K2。
#21	H1015	0	R/W	CH2 小数点位数设定	及足犯回任 K1 - K4, 纵队但 K2。
#22	H1016	0	R/W	CH1 重量测量单位	ACCU 体 ) 目々団を守か
#23	H1017	0	R/W	CH1 重量测量单位	ASCII 输入,最多四个字符。 CR#22, CR#24 为 high word
#24	H1018	0	R/W	CH2 重量测量单位	CR#23, CR#25 为 low word
#25	H1019	0	R/W	CH2 重量测量单位	
					使用者调校重量使用,默认值 H'0000。 H'0001: CH1 归零指令
#26	H101A	Х	R/W	调校重量指令	H'0002: CH1 砝码基点指令
					H'0003: CH2 归零指令
					H'0004: CH2 砝码基点指令
					CR#33 ~ CR#34 默认值 K1000,设定值范围 K-32768 ~ K32767。
#33	#33 H1021		R/W	CH1 砝码基点重量	使用者调整步骤: 以 CH1 说明
					Step1: 荷重单元(Load Cell)上不放任何砝码
					Step2: CR#26 设定调整指令为 "H'0001"
#34	#34 H1022		R/W	V CH2 砝码基点重量	Step3: 荷重单元(Load Cell)上加上标准砝码
					Step4: 将目前底盘上的砝码重量写入 CR#33 Step5: CR#26 设定调整指令为 "H'0002"
#35	H1023	0	R	CH1 重量上限	使用者可设定最大重量值,当量测值超出设定
#36	H1024	0	R	CH2 重量上限	值时会记录错误码。
<b>"07</b>	114005	(	R/W	CH1 零点判断检查范	归零状态判断参考, 当重量值在此范围内, 状
#37	H1025	0	R/W	围上限	态码会设定为归零位(zero bit),表示目前是空 载状态。
#38	H1026	0	R/W	CH2 零点判断检查范 围上限	默认值 K10,设定值范围 K-32768~K32767。
#39	H1027	0	R/W	CH1 零点判断检查范 雨下限	归零状态判断参考,当重量值在此范围内,状
-		_		団 F 限 CH2 零点判断检查范	态码会设定为归零位(zero bit),表示目前是空载状态。
#40	H1028	0	R/W	图下限	默认值 K-10,设定值范围 K-32768~K32767。
					储存目前设定值,将目前所有设定值写入内存
					Flash,以待下次开机使用。 H0:不动作,默认值
					H'FFFF:储存成功
#41	#41 H1029		R/W	储存设定值 (H'5678)	H'5678: 写入内存
					写入 H'5678 时会将所有设定值储存于 Flash
					中,当储存完成后,CR#41 为 H'FFFF。若写入值不为 H'5678,则自动回复为 H0。例如
					CR# 写入 K1, 会回复为 K0。
#43	H102B	Х	R/W	CH1 滤波比例设定	#21 佐 V2 - 小点传表图 V4 - VE ( ※
#44	H102C	Х	R/W	CH2 滤波比例设定	默认值 K2, 设定值范围 K1 ~ K5(单位: 10%)
#45	H102D	Χ	R/W	CH1 滤波平均值	滤波后平均重量显示
#46	H102E	Χ	R/W	CH2 滤波平均值	滤波功能启动条件:平均次数≥30。
					•

CR#	位址	属性		寄存器名称	说明						
#50	H1032	×	R	状态代码	b0 (H'0001): CH1 零点重量(空载) b1 (H'0002): CH2 零点重量(空载) b2 (H'0004): CH1 超出重量上限(超载) b3 (H'0008): CH2 超出重量上限(超载) b4 (H'0010): CH1 测量值稳定 b5 (H'0020): CH2 测量值稳定 b6 ~ b15: 保留						
#51	H1033	х	R	错误代码	储存所有错误状态的数据缓存器,请参照错误信息表,默认值为H'0000。						
#52	H1034	0	R/W	RS-232 站号	CR#52、CR#54 默认值 K1,设定值范围 K1~						
#53	H1035	0	R/W	RS-232 通讯格式	K255。 CR#53、CR#55 通设格式, 默认值 H'0000,						
#54	H1036	0	R/W	RS-485 站号	设定值范围 ASCII, 9600, 7, E, 1, 请参照通讯						
#55	H1037	0	R/W	RS-485 通讯格式	格式信息表。						
符号	定义: 0	表示	5为保持	寺型。X 表示为非保持型	•						

R 表示为可读取数据。W 表示为可写入数据。

#### ※ CR#51 错误状态表:

Bit	内容值	错误状态	Bit	内容值	错误状态		
b0	K1 (H'0001)	电源异常	b1	K2 (H'0002)	硬件故障		
b2	K4 (H'0004)	CH1 转换错误	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN 电压错误		
b4	K16 (H'0010)	CH2 转换错误	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN 电压错误		
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	保留					

// 注:每个错误状态由相对应之位决定,有可能会同时产生两个以上之错误状态,0代表正常无错误,1代表有错误状态产生。

#### ※ CR#53、CR#55 通设格式:

bit15	bit14~bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bi	t2	bit1	bit0	
ACSII/RTU	保留		波牛	寺率		数据长度	停止	上位	立 同位		
				Descrip	tion						
bit15	ACSII/RTU	ACSII/RTU 0 ASCII 1 RTU						J			
				0	9,600	bps	1	19,200 bps			
bit7~bit4	波特率			2	38,400	) bps	3	57,600 bps			
				4	115,20	00 bps	5	Else none			
bit3	数据长度 (R	TU = 8	bits)	0	7		1	8			
bit2	停止位			0	1 bit		1	2 bits			
bit1~bit0	目台	H10.				Even		Odd			
DIL I~DILU	同位	2	None	·	3	None					

Delta'nın DVP serisi PLC'lerini seçtiğiniz için teşekkürler. Delta, load cell ile ağırlık ölçümü için DVP02LC-SL modülünü sunar. DVP02LC-SL, 4-telli ve 6-telli özgün değerli yük hücreleri (load cell) için uygulanabilir 24-bit çözünürlük sağlar. Buna bağlı olarak, cevap zamanı (response time) kullanıcı ihtiyaçlarına göre herbiri ile koordinasyon halinde çalışma için ayarlanabilir. Bu temelde, ağırlık ölçümünde pazar ihtiyaçları rahatça karşılanabilir.

- Bu bilgi dökümanı ürünün elektriksel özellikleri, genel özellikleri, kurulumu ve bağlantısı ile ilgili bilgiler sağlar.
- Bu ürün AÇİK TİP I/O modülü olduğu için toz, nem, elektrik şoku ve titreşimden uzak yerlere kurulumu yapılmalıdır. Ürünün zarar görmemesi ve tehlike durumları oluşmaması için yetkili olmayan kişilerin ürüne müdahale etmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Örneğin ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- V Ürünün I/O terminallerine AC besleme bağlamayınız; aksi halde ciddi zararlar meydana gelebilir. Ürüne enerji vermeden önce tüm bağlantıların doğru olduğunu tekrar kontrol ediniz. Elektromanyetik gürültüyü önlemek için toprak terminalinin û düzqün topraklandığından emin olunuz.

# ■ Ürün Profili & Ölçüler

İngilizce bölümde Şekil 1 [Figure 1]'e bakınız. Birim = mm

I/O modülü montaj yuvası	2. DIN ray montaj slotu (35mm)
I/O modül bağlantı portu	4. I/O modül klip
5. Durum indikatör (POWER, RUN, ERROR ve L.V)	Fonksiyon durum göstergesi     (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O terminaller	8. RS-232 port
Montaj slot klipsi	10. RS-485 port
11. DC besleme girisi	

## ■ I/O Terminal Yerleşimi

İngilizce bölümde "terminal layout" şekline bakınız.

### ■ Harici Bağlantı

İngilizce bölümde Şekil 2 [Figure 2]'ye bakınız.

Not 1: Power modülü ve load cell modülü 🏵 terminallerini sistemin toprak ucunda birleştirdikten sonra topraklamayı güç dağıtım panelinin kasasına bağlayarak yapınız.

# ■ Elektriksel Özellikler

Load cell modülü	Voltaj çıkışı					
Besleme voltajı /Güç tüketimi aralığı	24 VDC (-15 to +20%) / 3W					
Voltaj sınırları	18 to 31.2 VDC					
Max. akım tüketimi	125 mA					
Giriş sinyal aralığı	±40 mVDC					
Hassasiyet	+5 VDC +/-10%					
Dahili çözünürlük	24 bits					

Load cell modülü	Voltaj çıkışı
Haberleşme portu	RS-232, RS-485
Uygulanabilir sensör tipi	4-telli veya 6-telli gerinim ölçer
Sıcaklık span Katsayısı	≤ ± 50 ppm/K v. E
Sıcaklık zero point Katsayısı	$\leq$ ± 0.4 $\mu$ V/K
Linearite hatası	≤ 0.02%
Cevap Zamanı	2, 10, 20, 40, 80 ms × kanal
4 ölçme aralığı	0 to 1 mV/V, 0 to 2 mV/V, 0 to 4 mV/V, 0 to 6mV/V
Load cell bağlantısı için maksimum mesafe	100m
Max. Akım çıkışı	5 VDC * 300 mA
Müsade edilen load cell direnci	40 to 4,010 $\Omega$
Ortak mod reddetme (CMRR @50/60 Hz)	≥ 100dB
Dinamik değer filtresi	Ayar aralığı: K1 to K5
Ortalama değer filtresi	Ayar aralığı: K1 to K100
İzolasyon metodu	Dijital devreler ve Ground arası 500 VAC Analog devreler ve ground arası 500 VAC Analog devreler ve dijital devreler arası 500 VAC
DVP-PLC MPU'ya seri bağlantı	MPU'nun sol kenarına bağlanabilir, MPU'ya uzaklığına göre yakından uzağa doğru 100 – 107 arası adreslenir.
Çalışma/Saklama Sıcaklığı	Çalışma: 0 to $55^{\circ}$ C (sıcaklık), 50 to $95\%$ (rutubet), kirlenme derece 2 Saklama: -25 to ~70 $^{\circ}$ C (sıcaklık), 5 to $95\%$ (rutubet)
Titreşim / Şok Bağışıklığı	Uluslararası standartlar: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- ❖ DIN1319-1 ile uyumlu, ölçüm değeri toleransı 20°C + 10K sıcaklık aralığında ≤ 0.05 % olmalıdır.
- Düzeltilmiş sıcaklık ortamı ve gerçek sıcaklık arasında 10°C'den fazla fark varsa, tekrar düzeltilmesi önerilir.

# ■ Kontrol Register

CR#	Add.	Özellik O R Mo		Register adı	Açıklama
#0	H1000			Model adı	Sistem tarafından ayarlanır: DVP02LC-SL model kodu = H'4206
#1	H1001	0	R	Yazılım versiyonu	Mevcut yazılım versiyonunu Hex. olarak gösterir.
#2	H1002	0	R/W	Karakteristik Değer	Mod 0 (H'0000): 1 mV/V Mod 1 (H'0001): 2 mV/V (Varsayılan) Mod 2 (H'0002): 4 mV/V Mod 3 (H'0003): 6 mV/V
#3	H1003	0	R/W	Ölçüm için tepki zamanı	Mod 0 (H'0000): 2 ms Mod 1 (H'0001): 10 ms Mod 2 (H'0002): 20 ms Mod 3 (H'0003): 40 ms Mod 4 (H'0004): 80 ms (Varsayılan)
#4	H1004	0	R	Tüm kanalların ortalama değeri	CH1 ortalama değeri ve CH2 ortalama değeri toplamını alır ve eşitler. Eşitleme: (CH1 ortalama değeri + CH2 ortalama değeri) / 2

CR#	Add.	Özellik		Register adı	Açıklama						
#6	H1006	Х	R/W	CH1~2 brüt (daralı) ağırlık okuma	Mevcut ortalama değeri brüt ağırlık olarak okur. bit0: CH1; bit1: CH2; bit2 ~ bit15: rezerve						
#7	H1007	0	R/W	CH1~2 brüt/net ağırlık	Mevcut ağırlığı Net (k0) veya Brüt (K1) gösterir. bit0 ~ bit3: CH1; bit4~bit7: CH2; bit8 ~ bit15: rezerve. CH1 örneği: bit3 ~ bit0=0000, Brüt; bit3 ~ bit0=0001, Net; bit3 ~ bit0=1111, kanal pasif.						
#8	H1008	0	R/W	CH1 dara ağırlığı	Kullanıcılar ağırlığı yazabilir veya komutlar ile okuyabilir.						
#9	H1009	0	R/W	CH2 dara ağırlığı	Varsayılan: K0; Aralık: -K32,768 ~ K32,767.						
#10	H100A	О	R/W	CH1 ortalama adeti	Varsayılan: K10; Aralık: K1 ~ K100.						
#11	H100B	0	R/W	CH2 ortalama adeti	Set değeri aralığı aştığı zaman, otomatik olarak K1 ve K100 olarak değişir.						
#12	H100C	Х	R	CH1 ortalama ağırlık							
#13	H100D	Х	R	CH2 ortalama ağırlık	Ortalama ağırlığı gösterir.						
#14	H100E	Х	R	CH1 mevcut ağırlık	Manual Awal W						
#15	H100F	Х	R	CH2 mevcut ağırlık	Mevcut ağırlığı gösterir.						
#16	H1010	0	R/W	CH1 durgunluk adeti	Varsayılan: K5						
#17	H1011	0	R/W	CH2 durgunluk adeti	Aralık: K1 ~ K500						
#18	H1012	0	R/W	CH1 durgunluk aralığı	Varsayılan: K10						
#19	H1013	0	R/W	CH2 durgunluk aralığı	Aralık: K1 ~ K1,000						
#20	H1014	0	R/W	CH1 ondalık yeri	Varsayılan: K2						
#21	H1015	0	R/W	CH2 ondalık yeri	Aralık: K1 ~ K4						
#22	H1016	0	R/W	CH1 ölçüm birimi							
#23	H1017	0	R/W	CH1 ölçüm birimi	Maksimum 4 ASCII word girilir. CR#22, CR#24: Yüksek word CR#23, CR#25: Düşük word						
#24	H1018	0	R/W	CH2 ölçüm birimi							
#25	H1019	0	R/W	CH2 ölçüm birimi	•						
#26	H101A	x	R/W	Ağırlık düzeltme komutu	Kullanıcıların ağırlığı düzeltmesi için. Varsayılan: H'0000 H'0001: CH1 Sıfır komutuna resetle H'0002: CH1 Ağırlık taban noktası komutu H'0003: CH2 Sıfır komutuna resetle H'0004: CH2 Ağırlık taban noktası komutu						
#33	H1021	0	R/W	CH1 ağırlık temel noktası	CR#33~CR#34 için Varsayılan = K1,000; Aralık: K-32,768 ~ K32,767 Düzeltme adımları: CH1 örneği 1: Load cell üzerine hiçbir ağırlık koymayınız. 2: CR#26 komutunu "H10001" ayarlayınız.						
#34	H1022	0	R/W	CH2 ağırlık temel noktası	3: Load cell üzerine standart ağırlığı yerleştiriniz 4: Tabaka üzerindeki ağırlığı ikinci ağırlık değeri olarak CR#33 içine yazınız. 5: CR#26 komutunu "H'0002" ayarlayınız						
#35	H1023	0	R	CH1 max. ağırlık	Maksimum ağırlık ayarı. Ölçüm değeri set						
#36	H1024	0	R	CH2 max. ağırlık	değerini aştığı zaman, hata kodları kaydedilecek.						
#37	H1025	0	R/W	CH1 sıfır noktası kontrol üst limiti	Sıfıra resetlemek için referans. Ağırlık bu aralığın için de olduğu zaman, durum (Status) kodu mevcut ağırlık durumunu gösteren						
#38	H1026	0	R/W	CH2 sıfır noktası kontrol üst limiti	"zero bitini" set edecek. Varsayılan: K10 Aralık: K-32,768 ~ K32,767						

CR#	Add.	Ö	zellik	Register adı	Açıklama					
#39	H1027	0	R/W	CH1 sıfır noktası kontrol alt limiti	Sıfıra resetlemek için referans. Ağırlık bu aralığın için de olduğu zaman, durum (status) kodu mevcut ağırlık durumunu gösteren "zero bitini" set edecek.					
#40	H1028	0	R/W	CH2 sıfır noktası kontrol alt limiti	Varsayılan: K-10 Aralık: K-32,768 ~ K32,767					
#41	H1029	X	R/W	Set degeri kaydetme (H'5678)	Mevcut set değerini kaydeder ve DVP02LC-SL daha sonra enerjilendiğinde kullanabilmesi için tüm set değerlerini dahili flash içine yazar. H0: Çalışma yok, Varsayılan HFFFF: Kayıt başarılı H'5678: Dahili Flash'a yazar. H'5678 yazıldığı zaman, tüm set değerleri Flash içine kaydedilecek. Kayıt tamamlandığı zaman, CR#41 H'FFFF olacak. Eğer yazılan değer H'5678 değilse, otomatik olarak H0'a dönecek. Örneğin CR# içine K1 yazılırsa K0'a dönecek.					
#43	H102B	Х	R/W	CH1 filtre yüzdesi	Default: K2; Aralık: K1 ~ K5 (Birim: 10%)					
#44	H102C	Х	R/W	CH2 filtre yüzdesi	Deladit. NZ, Aralik. NT 100 (Billin. 1070)					
#45	H102D	X	R/W	CH1 filtre ortalama değeri	Filtrelemeden sonra ortalama ağırlığı gösterir					
#46	H102E	×	R/W	CH2 filtre ortalama değeri	Filtre aktif etme şart: ortalama zaman ≥ 30					
#50	H1032	×	R	Status (durum) kodu	b0 (H'0001): CH1 sıfır ağırlık (boş) b1 (H'0002): CH2 sıfır ağırlık (boş) b2 (H'0004): CH1 maksimum ağırlığı aşar (aşırı yük) b3 (H'0008): CH2 maksimum ağırlığı aşar (aşırı yük) b4 (H'0010): CH1 sabit ölçüm değeri b5 (H'0020): CH2 sabit ölçüm değeri b6 ~ b15: Rezerve					
#51	H1033	X	R	Hata kodu	Tüm hata durumlarını kaydeder. Lütfen aşağıdaki "Hata kodu tablosu" na bakınız. Varsayılan: H'0000					
#52	H1034	0	R/W	RS-232 slave adresi						
#53	H1035	0	R/W	RS-232 haberleşme formatı	CR#52, CR#54 için Varsayılan = 1; Aralık: K1 ~ K255					
#54	H1036	0	R/W	RS-485 slave adresi	CR#53, CR#55 için Varsayılan = H'0000; Aralık: ASCII, 9600, 7, E ,1. "Haberleşme					
#55	H1037	0	R/W	RS-485 haberleşme	Formatı Tablosu" na bakınız.					

#### Sembol:

O: Kalıcı; X: Kalıcı-değil; R: Okunabilir data; W: Yazılabilir data.

#### ▲ CR#51 için Hata Kodu Tablosu:

0	o i içiii i iata i tot	ad Tablood.			
bit	İçeriği	Hata	bit	İçeriği	Hata
b0	K1 (H'0001)	Power supply anormal	b1	K2 (H'0002)	Hardware anormal
b2	K4 (H'0004)	CH1 dönüşüm hatası	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN voltaj hatası
b4	K16 (H'0010)	CH2 dönüşüm hatası	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN voltaj hatası
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	Rezerve			

Not: Her hata durumu ona karşılık gelen bir bit ile tanımlanır. Aynı anda 2 veya daha fazla hata meydana gelebilir. 0 hata olmadığını; 1 hata olduğunu gösterir.

### ▲ CR#53, CR#55 için Haberleşme Formatı Tablosu:

bit15	bit14 ~ bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2		bit1	bit0
ACSII/RTU	Rezerve		Baud	rate	Data Uzunluğu		Stop bit		Parity	
				Açıkla	ama					
bit15	ASCII / RTU			0	ASCII		1	RTU		
				0	9,600	1	19,200 bps			
bit7 ~ bit4	Baudrate	2	38,400	3	57,600 bps					
				4	115,20	5	Else none			
bit3	Data uzunlu	ğu (RTL	J = 8 bits	) 0	7		1	8		
bit2	Stop bit			0	1 bit	1 bit		2 bits		
bit1 ~ bit0	Parity			0	Even		1	Odd		
DIL I ~ DILU				2	None	3	None			